

Montageanleitung: Brodit 833611

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gangschaltung und der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach rechts/unten klappen, so dass sich die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip unter der Gangschaltung festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.