

Montageanleitung: Brodit 855273

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach links klappen so dass sich die angewinkelte rechte Kante hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die linke Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.